


Explosionszeichnung



Teilleiste (I)

Pos	Bezeichnung	Menge	Pos	Bezeichnung	Menge
1	Bettführung (1)	1	51	Schraube M5*20	2
2	Leitspindelhalterung links (2)	1	52	Unterlegscheibe 5	2
3	Schraube M6*14	10	53	Mutter M5	2
4	Leitspindelabdeckung (4)	1	54	Halterplatte für Motor (54)	1
5	Schraube M4*6	1	55	Unterlegscheibe 5	3
6	Schraube ST2.9*6.5	3	56	Schraube M5*14	3
7	Schraube M3*8	4	57	Keil 3*16 (57)	1
8	Steuerplatine (8)	1	58	Motor (58)	1
9	Montageplatte für	1	59	Platte (59)	1
10	Schraube M6*12	6	60	Schraube ST2.9*9.5	4
11	Gummifuß (11)	4	61	Abdeckplatte Steuerkasten	1
12	Mutter M6	6	62	Notaus Knopf (62)	1
13	Unterlegscheibe	10	63	Knopf für Drehzahlpoti (63)	1
14	Aufkleber Schaltereinheit	1	64	Kontrolllampe gelb (64)	1
15	Kabeldurchführung (15)	2	65	Kontrolllampe grün (65)	1
16	Netzkabel	1	66	Drehzahlpoti (66)	1
17	Bodenplatte (17)	1	67	Sicherungshalter (67)	1
18	Mutter M4	5	68	Plastikschlauch (68)	1
19	Federscheibe 4	7	69	Schraube M4*8	2
20	Schraube M4*10	3	70	Backenfutterabdeckung (70)	1
21	Leitspindel (21)	1	71	Scharnierstange (202)	1
22	Leitspindelhalterung rechts	1	72	Keil 3*6 (72)	1
23	Handrad (23)	3	73	Distanzscheibe (73)	1
24	Blindmutter M5	3	74	Feder L=16 (74)	1
25	Griff für Handrad (25)	3	75	Schraube M2*20	2
26	Schraube für Handradgriff	3	76	Micro Schalter (76)	1
27	Schraube M4*6	9	77	Mutter M2	2
28	Unterlegscheibe 4	4	78	Steuerkasten (78)	1
29	Spritzschutz (29)	1	79	Meißelhalter (79)	1
30	Dreibackenfutter	1	80	Schraube M4*6	1
31	Spindel (31)	1	81	Schraube M6*35	1
32	Kugellager 17*35*10	2	82	Pinole Reitstock (82)	1
33	Sicherungsring 35	2	83	Schraube M6*16	1
34	Schraube M6*40	3	84	Stellschraube (84)	1
35	Eckwinkel (35)	1	85	Stellschraube M6*8	1
36	Schraube M4*8	2	86	Reitstock Schraube (86)	1
37	Sicherungsring 17	1	87	Griff klein (87)	2
38	Riemenscheibe (38)	1	88	Skalenring (88)	1
39	Scheibe	1	89	Spannplatte Reitstock (89)	1
40	Unterlegscheibe	1	90	Reitstock (90)	1
41	Spindelkasten-Gußteil (41)	1	91	Schraube M5*8	1
42	Abdeckung (42)	1	92	Schraube M4*16	2
43	Mutter M4	4	93	Vorschub Mutter (93)	1
44	Unterlegscheibe 4	4	94	Vorschubschraube (94)	1
45	Schraube M4*8	6	95	Schraube für Support (95)	1
46	Halterung 38*31	2	97	Beilagscheibe 4	4
47	Sicherungsring 8	2	98	Schraube M4*10	4
48	Synchronriemen (48)	1	99	Support Halterung (99)	1
49	Riemenscheibe (49)	1	100	Bolzen M4*10	4
50	Federring 6	4	101	Unterlegscheibe 4	2

Teileliste (II)

Pos	Bezeichnung	Menge	Pos	Bezeichnung	Menge
102	Vorschubmutter (95)	1	116	Winkelblech (116)	1
103A	Support (103A)	1	117	Schraube ST 2.9*6.5	2
104	Schraube M6*20	1	118	Filter (118)	1
105	Abstreifleiste (105)	1	119	Keramikring (119)	1
106	Planschlitten (106)	1	120	Schraube M4*14	2
107	Mutter Support (107)	1	121	Halterung Support (121)	1
108	Typenschild (108)	1	122	Schlittenplatte (122)	2
109	Abdeckblech (109)	1	123	Schraube M4*6	4
110	Schraube M5*10	1			

Pack- Liste

Nr.	Beschreibung	Menge	Anmerkung
1	Drehmaschine	1	
2	L Sechskant. Schraubenschlüssel S:3, 4, 5	je 1	
3	Doppelmaulschlüssel 5,5*7	1	
4	Sicherung	1	
5	Schraubenzieher	1	
6	Bedienungsanleitung	1	

Elektrischer Anschlussplan für 230V

